




Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!



GROTHE TFE 6205 /6  
Lautsprecher-Funktionseinheit

AGFEO



weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. Grothe

zur Sprechanlage



© by AGFEO CO.KG Bielefeld

[GROTHE]

Stand 08.03.1999

Anschaltung einer Grothe Türfreisprecheinrichtung an AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34  
zur Anschaltung an AGFEO AS 31ST und AS 32 benutzen Sie bitte das Dokument [GROTHE32.cdr]

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten