


# zur Sprechanlage


weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. Siedle

## Siedle PVG 402



## AGFEO

(nur bei AS19x plus)



© by **AGFEO** CO.KG Bielefeld

### [SIEDLE\_PVG\_402\_19x\_plus]

Anschaltung einer Siedle Sprechanlage über Siedle PVG 402 an die AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 190plus und AS191plus

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Stand 10.08.1999